

カッターベンダー 替刃説明書

CB-13用替刃・CB-1B90用替刃 品番 CBE0213
 CB-16用替刃 品番 CBE0216

1. 刃(使用済)の外し方 (図-1, 2)

- (1) ロッド取付ピン(ハンドル側)を外す。
- (2) Uナットを外す。
- (3) 刃取付ボルトを抜いて、刃(長)(短)、座金を外す。
- (4) 刃からロッド取付ピンを抜いてロッドを外す。

2. 替刃の取付け方 (図-3)

- (1) 新しい刃(長)にロッドを付ける。
- (2) 本体に、刃(長)(短)、座金、刃取付ボルトを組み込む。
- (3) ハンドルとロッドを組み立てる。
- (4) Uナットを一杯締め付ける。
 (締付トルク CB-13・16 110~130N・m)
 CB-1B90 100~110N・m)

3. 注意事項

- (1) 刃(長)(短)の合わせ面に塗布されている潤滑剤に異物が混入しない様注意して組み立て下さい。
- (2) 回転部には時々注油して下さい。

4. 備考

- (1) CB-13用替刃とCB-1B90用替刃は兼用です。

