

MCC

フレキチューブカッタ 替刃
FTC-25用
FTC-32用
(2個入)

品番 FTCE32A




刃の交換方法は裏面をご覧ください

注意
①この替刃は、フレキチューブカッタ25・32 (FTC-25・FTC-32) に使用可能です。他の器具には絶対に使用しないでください。

①フレキチューブカッタの刃先は絶対に鋭利にできず、刃に手指が直接触れると負傷する恐れがあります。刃に手指が直接触れることが回避されるように、刃の交換作業の際は刃先に手指などが直接触れないように注意してください。
②E形止メ輪を外す作業で、ドライバーの先端などを使用して取り外す際は、はみで手を負傷しないように十分に注意してください。
③E形止メ輪の取り外し、取り付けの際は、E形止メ輪が飛び出ることがあります。目などに当たると危険です。この際、ドライバーを使用し、周囲の人に危害が及ぶことのないよう作業をおこなってください。

■安全上の注意

■替刃 (カッタホイール) の交換方法



- ①カッタ取付ピンのE形止メ輪を取り外してください。(片側のみ)
E形止メ輪はドライバーの先などを使用し取付ピンの軸に対して直角方向に抜取ってください。
- ②カッタ取付ピンを抜いてカッタ側ガイドローラーとカッタホイールを取り外してください。
- ③新しいカッタホイールに交換して元のようにカッタ側ガイドローラーを組付け、付属のE形止メ輪をカッタ取付ピンの溝に押し込み固定してください。
E形止メ輪は新しい物を使用するようにしてください。取り外したE形止メ輪は変形している恐れがあるので使用しないでください。
- ④カッタホイール、ガイドローラーなどが滑らかに回転することを確認してください。
- ⑤カッタホイール、ローラーなどの回転部に注油してください。
- ⑥所定のガス配管用ステンレス鋼フレキシブル管で試し切断をおこない、正常に作動する事を確認してください。

MCC CORPORATION
松阪商事株式会社
東大阪市本庄西2丁目3番46号
TEL (06) 6747-6921 FAX (06) 6747-6926
株式会社松阪鉄工所
<http://www.mccc corp.co.jp>