



 警告

- ①刃部は非常に鋭利になっています。取扱いには充分注意してください。
- ②切断時、刃の交換時は必ず保護手袋を着用してください。

 注意

- ①ご使用前に本体の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ②この替刃は、JPC-37専用です。他の品種、用途には絶対に使用しないでください。

■刃の交換方法

1. ハンドル取付ネジをドライバで緩め、ハンドルを外してください。（ネジが共回りする場合は反対側のネジもドライバで押えて緩めてください。）
2. ハンドル（左）と刃を固定しているネジ（2本）を外し、刃を交換してください。



台紙



プリスター



4 989065 111172

株式会社 MCCコーポレーション

株式会社 松阪鉄工所

☎ (059)234-2454

<http://www.mcccorp.co.jp>