


□ ソケットバンドチーズクランプ 支持ハンドル

品番 : ESEI10NH

ESEI20NH



ESEI10NH(ソケットバンドチーズクランプ100 支持ハンドル)

部品番号	部品名	数量	No.
1674300	ハンドル	1	1
1674315	ピン	2	2
1017020	サック(握り)	2	3
1451018	六角穴付ボルト	2	4
1451022	バネ座金	2	5
1006018	平座金	2	6

ESEI20NH(ソケットバンドチーズクランプ200 支持ハンドル)

部品番号	部品名	数量	No.
1675300	ハンドル	1	1
1675315	ピン	2	2
1017020	サック(握り)	2	3
1451018	六角穴付ボルト	2	4
1451022	バネ座金	2	5
1023018	平座金	2	6