

## 塩ビ管面取り工具替刃 取扱説明書

品 名	品 番
塩ビ管面取り工具（外面）替刃	BVE250
塩ビ管面取り工具（内面）替刃	BVE250B

注）内面15°と内面30°は兼用です。

## ■安全上のご注意

## ⚠警告

①バイト・内バイトは大変鋭利になっています。けがをする恐れがありますので、直接手指で触れないでください。取扱には十分注意をしてください。

## ⚠注意


①この製品は硬質塩化ビニル管専用です。その他の材質のパイプには使用しないでください。バイト・内バイトや本体が破損する恐れがあります。

## ■バイト（内バイト）の交換方法

\* 塩ビ管面取り工具は **MCC** のオリジナル商品です。バイト（内バイト）をお買い求めの時は、外面の場合はBVE250、内面の場合はBVE250Bとご指定ください。

- ①六角穴付きショルダボルトを緩めてはずし、ローラー（1）をはずしてください。（外面取り工具の場合）
- ②六角穴付きボルトを緩めてはずし、バイト（内バイト）とバイトガイド（内バイトガイド）をはずしてください。
- ③交換したバイト（内バイト）とバイトガイド（内バイトガイド）を溝付きピンにはめ込み、はずした時の逆の手順で確実に取り付けてください。

\* バイト（内バイト）とバイトガイド（内バイトガイド）は必ずセットで交換してください。



株式会社 MCCコーポレーション  
株式会社 松阪鉄工所

☎ (059)234-2454

http://www.mccc corp. co. jp