



樹脂チューブカッタ27替刃

□ 安全上の注意

▲ 警告

- ①刃は大変鋭利になっています。ケガをするおそれがありますので、直接、手指で触れないように注意してください。
- ②刃先の研磨・改造することはカッタの破損につながりますので絶対にしないでください。

□ 替刃の交換方法（表面図参照）

- ①ハンドルのフックを外し、ハンドルを開いてください。
 - ②刃とリンクを接続しているピンのE型止め輪を外してピンを抜き取ってください。
 - ③刃取付ボルト・ナットを緩め、抜き取ってください。
 - ④刃を交換する新しい刃と入れ替えてください。
 - ⑤刃取付ボルト・ナットを入れて、確実に締め付けてください。
 - ⑥刃とリンクを接続するピンを入れ、E型止め輪を取り付けてください。
- ※ E型止め輪は、替刃に付属のものを使用してください。



T4989065103559

松阪商事株式会社
東大阪市本庄西2丁目82

TEL(06)6747-6921 FAX(06)6747-6926

株式会社 松阪鉄工所