



エンビカッタ替刃 VC-42ED



■ 安全上の注意

⚠ 警告

- ① 刃は大変鋭利になっています。ケガをするおそれがありますので、直接、手指で触れないように注意してください。
* 刃の取替えの時は、必ず保護手袋を着用してください。
- ② 刃先を研磨・改造することは、カッタの破損につながりますので絶対にしないでください。

■ 替刃の交換方法

- ※刃の交換は必ず保護手袋を着用し、刃先に十分注意してください。
- ① フックを外し、刃を全開にしてください。
 - ② 刃の丸穴に引っかかっているバネをマイナスドライバーで外してください。
* 丸穴位置は本体の **MCC** 文字の内側になります。
 - ③ 刃取付ボルトを外してください。
 - ④ 刃を本体から外してください。
 - ⑤ 刃の取りつけは上記の逆の手順で行ってください。
* 刃の丸穴にバネを引っ掛けるときは、バネのコイル部をハンドル端側に引っ張りながらバネ先端を丸穴に押し込むとスムーズに引っ掛かります。
* ボルトを締める時はボルトが完全に回らなくなるまで、しっかり締めてください。



T4989065107885



台紙



プリスター:PET

株式会社 MCCコーポレーション

株式会社 松阪鉄工所

☎ (059) 234-2454

<http://www.mccc corp.co.jp>