


☐ ケーブルカッタ

品番 : CC-0301

CC-0302

CC-0303



CC-0301

部品番号	部品名	数量	No.
1025001	本体(右)	1	1
1025002	本体(左)	1	2
-	刃(右)	1	(3)
-	刃(左)	1	(4)
1025005	六角ボルト	1	5
1025006	座金	1	6
1025007	六角ナット	1	7
1025008	六角ボルト	3	8
1025009	ロックナット	3	9
1006023	ブッシュ	1	10
1025011	握り(サック)	2	11

CC-0302

部品番号	部品名	数量	No.
1026001	本体(右)	1	1
1026002	本体(左)	1	2
-	刃(右)	1	(3)
-	刃(左)	1	(4)
1026005	六角ボルト	1	5
1026006	座金	1	6
1026007	六角ナット	1	7
1026008	六角ボルト	3	8
1026009	ロックナット	3	9
1026010	ブッシュ	1	10
1026012	握り(サック)	2	11

CC-0303

部品番号	部品名	数量	No.
1027001	本体(右)	1	1
1027002	本体(左)	1	2
-	刃(右)	1	(3)
-	刃(左)	1	(4)
1027005	六角ボルト	1	5
1027006	座金	1	6
1027007	六角ナット	1	7
1027008	六角ボルト	3	8
1027009	ロックナット	3	9
1027010	ブッシュ	1	10
1027012	握り(サック)	2	11

※部品番号欄が「-」のものは単体での部品供給はできません。