


☐ ソケットクランプ (ドラムタイプ)

品番 : E S I - 5 0



部品番号	部品名	数量	No.	
1501001	クランプ(上)	2	1	
1501002	クランプ(下)	2	2	
1501003	支持棒	1	3	
1501004	デンデンボルト	2	4	
1501005	スプリングピン	10 x 30 AW	2	5
1501006	割座金	2	6	
1501007	アルミノブ	2	7	
1501008	スプリングピン	5 x 30 AW	2	8

※No.1「クランプ(上)」とNo.6「割座金」は同時に交換して下さい。