

取扱説明書



バック: PET
スポンジ: PUR

この取扱説明書は、「ダイヤモンドホイール」を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防ぐために守って頂きたい事項が記載されております。お読みになった後は、ご使用される方が、いつでもお読みになれるように保管しておいてください。ご使用の電動工具の取扱説明書を必ず読み、指示に従ってください。

⚠ 取扱注意事項

①<<服装・保護具>>

- * 保護メガネ・保護マスクなどの保護具を着用してください。
- * 正しい服装で作業をおこなってください。

②<<作業環境>>

- * 使用する電動工具のホイールカバーは必ず取りつけてください。
- * 作業場所には作業員以外近づけないでください。
- * ホイールは使用中に火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください。

③<<使用前>>

- * 改造したり、対象材以外の切断に使用しないでください。
- * 電動工具は必ずホイール径(φ105mm)、回転速度(最高使用回転速度14,500m in⁻¹)の適合する機種でご使用ください。

④<<取り付け>>

- * ホイールの着脱は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源からはずしておこなってください。
- * 回転方向に注意し、必要な場合は中心穴に合うリングを用いガタや振れの無いように電動工具に取り付けてください。
- * 必ず試運転を行ない、異常な回転ムラや振動がないか確認してください。

⑤<<使用中>>

- * 回転中の刃には絶対に触れないでください。
- * 加工する被削材は完全に固定してください。作業が不安定になりホイールが破損したり、ホイールと被削材が噛み込むことがあります。
- * 切断・面取り以外には使用しないでください。コジリ・ジグザグ切断・曲線切断は絶対にしないでください。

⑥<<使用后>>

- * 切断直後のホイールは高温になっていますので手などで触れないでください。
- * ホイールの各部は常に点検を行ない、損傷のある状態では使用しないでください。
- * ボイド管を切断すると溶着物が付着し目詰りすることがあります。ブラシなどで取り除いてください。

切断対象材
硬質塩化ビニル管, 耐火二層管, ボイド管

株式会社 MCCコーポレーション

株式会社 松阪鉄工所

☎ (059) 234-2454

<http://www.mccc corp.co.jp>