

**MCC** <http://www.mcccorp.co.jp>

**ダ円サヤ管カッタ替刃**  
(サヤ管カッタ 37・48 兼用)

品番 SPDE7



<http://www.mcccorp.co.jp>  
☎ (059)234-2454

株式会社 MCC-ホールディング  
株式会社 松阪鉄工所



刃の交換方法は裏面をご覧ください。

刃の研磨・改造は、カッタの破損や所定の切断品質が得られなくなりますので絶対しないで下さい。

**注意**

①刃は大変鋭利になっていきます。けがをするおそれがありますので、刃先に直接手指が触れないように、取扱いは十分注意して下さい。  
②刃の交換時には必ず保護手袋を着用して下さい。

**警告**

■安全上のご注意



■替刃の交換方法

- ①カッタのネジ（5本）をプラスドライバーで外し、刃（4枚、もしくは交換必要枚数）を取り外して下さい。
- ②刃の向きを確認の上、新しい刃を下記の図のように置き、交換して下さい。
- ③刃の穴と本体の穴が一致していることを確認の上、ネジを締め込んで下さい。

※SPD-7、SP-37、  
SP-48に使用出来ます。

